


**PRODUKT
SPEZIFIKATION
583 222**

Zchn.Nr. **583 253**

**Erstellungsdatum:
06.09.04**

**Erzeugnis
77.5 kHz
DCF Funk-Weckerwerk
mit digitalem Output**



U.T.S. Präzisionstechnik GmbH

Adresse:

***U.T.S. Präzisionstechnik GmbH*
Gewerbestr. 31
78739 Hardt**

Erstellt:
M. Schneider
Chen Gong

Abteilung.:
Entwicklung

Geprüft:

Abteilung.:

Kunde:

Standard Produkt

Kunde:

Abteilung.:

Beschreibung:

Vollautomatisches Funk Wecker Rohwerk für DCF Empfang.
Automatische Funktionen sind: Automatischer Setup, Empfang und Justage beim Neustart, ständige Überprüfung der internen Zeit (2 Stundenraster) während des normalen Gangs, sowie täglicher Kontrolle des Zeigerstandes mit entsprechender Korrekturfunktion.
Weckfunktion mit mechanischer Einstellung der Weckzeit incl. Licht und Snoozefunktion.
Zusätzlich liefert das Werk noch Datum und Uhrzeit in digitaler Form zur Weiterverarbeitung in ext. Geräten.

Änderungsliste

Beschreibung der Änderung (Kurzform)		Seite	Datum	Geänderte Seiten
Beschreibung	Name			
Final 1.Anschlußbild geändert	M.Schneider M.Schneider	8	06.09.04 20.12.04	Seite 8

Inhalt

1. EINLEITUNG	4
2. FUNKTIONEN.....	4
2.1. Initialisierung	4
2.2. Zeigermontage, Hilfsfunktion.....	4
2.3. Zusammenbau Anleitung.....	5
2.4. Justage der Zeiger	5
2.5. Zeigerstandskontrolle (automatisch).....	5
2.6. Sommer-/ Winterzeitumstellung	5
2.7. Alarmfunktionen	5
2.7.1. Alarm On/Off	5
2.7.2. Alarmzeit	5
2.7.3. Alarm.....	5
2.7.4. Snooze	5
2.8. Serieller Data-Out.....	6
2.8.1. Datenformat	6
2.8.2. Übertragung, Clock – Frequenz.....	6
3. BEDINGUNGEN	7
3.1. Grundsätzlich	7
3.2. Technische Daten	7
3.3. Mechanische Daten.....	7
3.4. Anschlußbeschaltung	8
4. DOKUMENTATION.....	8
5. BENUTZUNGSDAUER.....	8
6. MARKIERUNG.....	8
7. SERVICE	9
7.1. Häufig gestellte Fragen und deren Lösungen.....	9
8. ZUSÄTZE.....	9

1. Einleitung

Das beschriebene Werk hat 2 Motoren und benützt 4 Zeiger zur analogen Anzeige der empfangenen Funkzeit und der eingestellten Weckzeit.

Empfangen wird der deutsche Zeitzeichensender **DCF 77** auf **77.500** kHz.

Das Werk findet automatisch seine Ausgangsposition und stellt sich nach erfolgtem Empfang auf die korrekte Uhrzeit.

Es startet automatisch nach Einlegen der Batterie ohne weitere Betätigung eines Knopfes.

Eine Hilfsfunktion für einfache und korrekte Montage der Zeiger ist ebenfalls vorhanden.

Der **Alarm** wird manuell eingestellt und verfügt über eine automatische **Snooze/Licht** Funktion.

Die Datums- und Zeitinformation wird über eine serielle Schnittstelle nach außen geführt und kann mit einer externen Elektronik weiterverarbeitet werden.

Kunde: NN

Hersteller: U.T.S. Präzisionstechnik GmbH
Abt. Entwicklung
Gewerbestr. 31
78739 Hardt

2. Funktionen

2.1. Initialisierung

Nach Einlegen der Batterie, laufen die Zeiger auf 4:00, 8:00 oder 12:00, je nachdem, welche dieser Positionen von der Startposition aus am schnellsten erreicht wird.

Nachdem eine dieser Positionen erreicht ist, werden beide Motoren gestoppt und der Empfänger eingeschaltet.

Die Zeiger stehen still, bis ein erfolgreicher Empfang erfolgt ist, danach beginnen sie schnell zur korrekten Anzeigeposition zu laufen. Von jetzt an läuft das Werk normal.

Während des normalen Laufes, wird der Empfänger alle 2 Stunden eingeschaltet und empfängt die korrekte Uhrzeit. Diese Zeit wird mit der „internen“ Zeit des Werkes verglichen und diese, falls nötig, korrigiert. Die max. Empfangszeit ist auf ca. 10 Minuten limitiert, dies verlängert die Lebensdauer der Batterie.

2 mal täglich wird ebenfalls die Anzeigeposition der Zeiger überprüft und Abweichungen korrigiert.

2.2. Zeigermontage, Hilfsfunktion

Das Werk hat eine Hilfsfunktion welche die korrekte Montage der Zeiger erlaubt. Diese Funktion wird über 2 spezielle Pins an der Rückseite des Werkes gestartet (Kurzschluß) und ist jederzeit abrufbar. Das Werk läuft dann auf die 12:00 Position und verbleibt dort. So lassen sich die Zeiger bequem und exakt montieren.

Nach Abschluß dieser Arbeit muß ein Neustart ausgeführt werden (siehe 2.1).

2.3. Zusammenbau Anleitung

Das Funkwerk ist bei Auslieferung auf 12.00 Uhr Position eingestellt und mit einer Arretiernadel, die von der Rückseite her eingesteckt ist, gesichert.
Werk in die Uhr einbauen und sichern, das Batteriefach zeigt nach unten (Richtung 6 Uhr).

- **Uhr aufzeigern:**

Alarm -Zeiger genau auf 12.00 Pos.
Std. Zeiger genau auf 12.00 Uhr Pos.
Min. Zeiger genau auf 12.00 Uhr Pos.
Sek. Zeiger genau auf 12.00 Uhr Pos.

ACHTUNG: Zeiger nicht auf Zeigerschaft verdrehen!!

- **Arretiernadel** auf der Rückseite des Werkes entfernen
- **Batterie** einlegen (Einbaulage der Batterie immer horizontal!)
- Nur LR6, **ALKALINE** Batterie (Größe AA) verwenden. **Richtige Polarität prüfen!**
Keine wiederaufladbaren Batterien!
- Zeiger stellen sich auf Kontrollstellung 4.00 Uhr und bleiben stehen.
- **Uhr beginnt mit dem Empfang**
Bei ungestörtem Empfang stellt sich die aktuelle Funkzeit nach ca. 4 Minuten ein.

2.4. Justage der Zeiger

Wenn die Zeigerstellung nach der Montage verändert wurde oder die Arretiernadel bereits aus dem Werk entfernt war, bevor Pkt. 2.3 durchgeführt wurde, kann mit Hilfe der Kuzschluß – Brücke (siehe auch 2.2 und Maßblatt 583 149) die 12:00 Position aus jeder Lage wieder erreicht werden.

TIP: Diese Funktion kann auch zur Kontrolle der Zeigerjustage benutzt werden.

2.5. Zeigerstandskontrolle (automatisch)

Täglich zwischen 15:00 und 16:00, prüft das Werk seine Zeigerposition. Wenn die Zeigerstellung nicht mit der internen Zeit übereinstimmt läuft das Werk zunächst auf eine der Initialpositionen (4:00, 8:00, 12:00) und justiert sich danach wieder auf die korrekte Zeit.

2.6. Sommer-/ Winterzeitumstellung

Das Werk stellt sich vollautomatisch von Sommer- auf Winterzeit und zurück.

2.7. Alarmfunktionen

2.7.1. Alarm On/Off

Diese Funktion wird vom **alarm on/off** Schalter ausgeführt.

2.7.2. Alarmzeit

Sie wird mit Hilfe des Alarmstellknopfs eingestellt und vom Alarmzeiger angezeigt.

2.7.3. Alarm

Das Werk gibt Weckalarm, wenn der Stundenzeiger die Position des Weckzeigers erreicht hat. Die Beleuchtung wird ebenfalls für 5 Sekunden eingeschaltet. Der Alarmton hat 3 Crescendo Stufen und wechselt von leisem, unterbrochenem Geräusch zu lautem ununterbrochenen Ton über eine Dauer von ca. 2 Minuten.

2.7.4. Snooze

Wird während des Alarms die Snooze Taste gedrückt, stoppt der Alarm sofort und die Beleuchtung wird für 5s eingeschaltet. Nach einer Zeit von ca. 5 Minuten beginnt der Alarm automatisch von Neuem, bis die Snooze-Taste erneut gedrückt wird oder der Alarm abgeschaltet wird.

2.8. Serieller Data-Out

Dieser Anschluß dient der Übergabe von Daten an externe Geräte, z.B. digitalen Anzeigen. Es werden:

- Aktuelles Jahr
- Aktueller Monat
- Aktueller Tag
- Aktueller Tag der Woche
- Aktuelle Stunde [12h]
- Aktuelles AM/PM
- Aktuelle Minute
- Aktuelle Sekunde

übertragen.

Die Übertragung findet immer am Anfang einer Stunde ab

HH:00.00,500 statt und dauert 44 ms.

Übertragen wird zusätzlich nach erfolgtem „**first receive**“, „**forced receive**“ und „**auto receive**“ sowie nach erfolgter Zeigerkorrektur.


2.8.1. Datenformat

Nr.	Bezeichnung	Format	Zahlen	Beschreibung
1	daylow	BCD	00 - 31	Lower byte des aktuellen Tages
2	dayhigh			High byte des aktuellen Tages
3	dayofweek	HEX	1 - 7	Tag der Woche, Montag = 1
4	month	HEX	1 - 12	Aktueller Monat, 1 = Januar
5	yearlow	HEX	00 - 63	Aktuelles Jahr, 14H = xx20
6	yearhigh			
7	minutelow	BCD	0 - 9	Aktuelle Minute, Einer
8	minutehigh		0 - 5	Aktuelle Minute, Zehner, 0xxx = AM, 1xxx = PM
9	hour	HEX	0 - 11	Aktuelle Stunde
10	secondlow	BCD	0 - 9	Aktuelle Sekunde, Einer
11	secondhigh		0 - 5	Aktuelle Sekunde, Zehner

2.8.2. Übertragung, Clock – Frequenz

Die Übertragung findet in serieller Form synchron mit einer Clock-Frequenz von 1kHz statt. Die synchrone Clockfrequenz wird ebenfalls herausgeführt.

Timing Diagramm:



Beispiel: 25. Nov. Mittwoch
 Example: Nov. 25th Wednesday

3. Bedingungen

3.1. Grundsätzlich

Das Werk ist ausschließlich für „Indoor“ Gebrauch mit einer einzelnen 1,5V AA-Alkaline Batterie konstruiert.
 Der zul. Betriebstemperaturbereich reicht von -5 to + 55 °C mit einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 95%.

3.2. Technische Daten


Technische Daten für Funkwerk 702 4xx DCF 77,5 kHz	
Empfangsfrequenz	77,500 kHz
Maße	Siehe Maßblatt (Anhang)
Min. Montageraum (∅)	80 mm
Gewicht	56g (ohne Batterie)
Batterie	AA / LR6 (Alkaline)
Betriebsspannung	1,25 - 1,7 V
Stromaufnahme (Mittelwert)	180 µA
Batterie Lebensdauer	1 Jahr
Betriebstemperatur	-5 °C - +55 °C
Lagertemperatur (ohne Funktion)	-20 °C - +70 °C
Empfangsdauer (Erstempfang)	3 min. - ∞
Empfangsdauer (autom. Empfang)	3 - 10 min
Einstellzeit nach erfolgreichem Empfang	max. 3min 10 sec.
autom. Sommer- Winterzeitumstellung	max. 2min 55 sec.
Ganggeräusch (Normallauf) (DIN 8325)	32 db(A)
Antenne	Externer Ferritstab
Automatischer Empfang	12x / Tag
max. Spitzenstrom	9 mA
Empfindlichkeit (77.5kHz)	<100 µV/m **
Alarm Lautstärke (2048 Hz)	> 80 dB(A) ***
Snooze Zeit	ca. 5 min
max. Gangabweichung (Quarz) (DIN 8325)	± 0,5 s/d
Data- / Clock Output	I _{max} für U _H = 0,8 U _{Batt} - 1,2 mA
	I _{max} für U _L = 0,2 U _{Batt} 2,5 mA

Alle Werte bei t = 25°C und U_{Batt} = 1,35 V (wenn nicht anders spezifiziert)
 ** die endgültige Empfindlichkeit [µV/m] wird maßgeblich von der Beschaffenheit des Uhrgehäuses bestimmt.
 Die endgültige Empfindlichkeit kann erst im fertigen Produkt bestimmt werden.
 *** die max. Lautstärke wird über 3 Stufen erreicht (Crescendo) und ist abhängig vom verwendeten Buzzer

3.3. Mechanische Daten

Wert		Normal (7004XX)		
max. Aufpressdruck der Zeiger		25N (h/min) , 10N (sec)		
Anpressdruck der Weckfeder		50 –100 Nm		
Drehmomente:				
Sekunde	U _b = 1,35V	50 µNm		
Minute	U _b = 1,35V	300 µNm		
Zifferblatt ∅		bis ca. 250mm		
		sec	min	std
Spezifikation der Zeiger nach (Zchn. Nr. 582 418)	Länge (max) [mm]	90	120	90
	Gewicht (max) [g]	1	1	1,5
	Unwucht (max) [Ncm]	0,005	0,03	0,03

3.4. Anschlußbeschaltung



4. Dokumentation

Die Dokumentation für die integrierte Elektronik-Einheit sowie der Einbaumaße Wird von **U.T.S.** erstellt und enthält:

- Diese Produkt Spezifikation
- Maßblatt **U.T.S.** Zchn.Nr. 583 252

5. Benutzungsdauer

Nicht festgelegt

6. Markierung

Nicht festgelegt

7. Service

7.1. Häufig gestellte Fragen und deren Lösungen

Nr	Frage / Problem	Antwort / Hilfe
1	Werk empfängt nicht, obwohl andere Werke in diesem Raum empfangen	<ul style="list-style-type: none"> - Batterie prüfen (Spannung, Polung) - Werk aus dem Einfluß (Abstand >1m) von Fernsehern, Monitoren, Telefonanlagen, etc. bringen und neu starten - Alle Anschlüsse (n. Anschlußbild) prüfen - Material des Uhrgehäuses darf nicht vollständig (geschlossen) aus Metall sein. <u>Regel</u>: Je mehr Metall desto schlechter der Empfang!
2	Werk läuft dauernd im Kreis und stoppt nicht (> 4min)	<ul style="list-style-type: none"> - Batterie prüfen (Spannung, Polung) - Zeigersetzpins (s. Maßblatt) kurzschließen, Werk muß jetzt in 12:00 Position laufen. Ist dies nicht der Fall, Werk bitte einsenden.
3	Werk bleibt auf 4:00, 8:00 oder 12:00 stehen (> 10min)	<ul style="list-style-type: none"> - Siehe Nr. 1 - Werk wurde versehentlich in den Quarzmodus versetzt, bitte neu starten - Zeiger Setzpins sind kurzgeschlossen, Kurzschluß entfernen und neu starten
4	Werk empfängt, zeigt jedoch falsche Zeit an	<ul style="list-style-type: none"> - Zeigersetzpins kurzschließen und nach kurzer Zeit Zeiger kontrollieren (12:00 – Position), gegebenenfalls Zeiger korrigieren. <u>Achtung</u>: Zeiger nicht auf der Achse nachdrehen!! - Bei Zeitversatz von exakt 4h, Batterie prüfen, ggf. erneuern
5	Batterie wurde entfernt und wieder eingesetzt, das Werk startet jedoch nicht neu	<ul style="list-style-type: none"> - Nach dem Entfernen der Batterie ca. 1 min warten oder die Batterieklemmen mit einem leitenden Gegenstand kurz verbinden. Dann Batterie wieder einsetzen. - Lockpin kontrollieren, wurde er vorher entfernt?
6	Wie setze ich die Zeiger exakt, nachdem sie entfernt wurden.	<ul style="list-style-type: none"> - Siehe Pkt. „2.3 Zusammenbauanleitung“ in diesem Dokument
7	Zeitumstellung wird nicht korrekt ausgeführt	<ul style="list-style-type: none"> - Siehe unter 1. - Empfang prüfen (forced receive)
8	Batterie-Typ	Einwandfreie Funktion ist nur bei Verwendung von Alkaline Batterien gewährleistet

8. Zusätze

- Anhang

Maßblatt **U.T.S.** Zchn.Nr. 583 252

**PRODUCT
SPECIFICATION
583 222**


Dwg.No. **583 253**

**Issue date:
06.09.04**

**Product
77.5 kHz
DCF RC-Alarm Movement
with digital Data output**

Created by:
M. Schneider
Chen Gong

Department:
R&D



U.T.S. Präzisionstechnik GmbH

Address:

***U.T.S. Präzisionstechnik GmbH*
Gewerbestrasse 31
78739 Hardt**

Checked:

Department:

Customer:

Standard Product

Checked by customer:

Department:

Description:

Fully automatic RC-movement, which receives and adjusts to the German DCF time code transmitter.

Automatic functions are: Initial setup with receiving and adjusting of hands, checking of internal time during normal run (every 2 hours) and adjust hands position to correct time. Checking of absolute hands position (every day).

Alarm function with mechanical setting of alarm time including Snooze function and light.

Additionally the movement has a digital output for time and date, which enables to give this information to external electronic.

List of Changing

Change (short form)		Page	Date	Changed Pages
Description	Name			
Initial Version	M.Schneider		06.09.04	
1.Change of connecting diagram	M.Schneider	8	20.12.2004	Page 8

Contents

1.	INTRODUCTION.....	4
2.	FUNCTIONS	4
2.1.	Initialisation.....	4
2.2.	Hands setting help function	4
2.3.	Assembly instruction.....	5
2.4.	Adjusting of Hands	5
2.5.	Checking of hands position in normal run (automatically).....	5
2.6.	Summer-/ winter time change.....	5
2.7.	Alarmfunctions.....	5
2.7.1.	Alarm On/Off	5
2.7.2.	Setting of alarm time	5
2.7.3.	Alarm.....	5
2.7.4.	Snooze	5
2.8.	Serial Data-Out.....	6
2.8.1.	Format of data.....	6
2.8.2.	Transmission, Clock.....	6
3.	CONDITIONS.....	7
3.1.	General	7
3.2.	Technical Data	7
3.3.	Mechanical Data.....	7
3.4.	Connection Diagram.....	8
4.	DOCUMENTATION.....	8
5.	USING PERIODE.....	8
6.	MARKING	8
7.	SERVICE	9
7.1.	Frequently asked questions and their answers.....	9
8.	ATTACHMENTS	9

1. Introduction

The described movement is a two motors, 4 hands analog RC-movement, designed for use with the German time code transmitter **DCF77** on **77.500** kHz.

Initial setting function and error correction are automatic. The movement starts automatically after put in the battery, without pressing any knob.

A mechanical alarm function with snooze / light is as well available as a hands setting help function for easy assembly.

If no reception is possible, the movement can also be used like a quartz movement.

Customer: NN

**Supplier: U.T.S. Präzisionstechnik GmbH
Abt. Entwicklung
Gewerbestr. 31
78739 Hardt**

2. Functions

2.1. Initialisation

After putting in a battery, the hands are driven to one of the positions 4:00, 8:00 or 12:00. Depend on which is the closest to the actual hands position.

After the hands have reached this position the motors will be stopped and the receiver is switched on.

The hands will not move until receiving has success. After the receiving process has finished the hands are driven to show the correct time and the movement starts normal run.

During normal run the movement tries to connect the transmitter every two hours and checks internal time with this information. For increasing the battery life receiving time is limited to 10 minutes.

A correction is done if necessary (when a difference between received time and displayed Time occurs). The correct position of the hands is checked two times per day.

2.2. Hands setting help function

The movement has a hands setting help function. This can be started by shortcutting the two special pins (see drawing) on the backside of the movement. Then gear will be driven straight to the 12 o'clock position. This can be done at any time.

After the motors stopped, set all hands on their shafts exactly adjusted to 12 o'clock. Then restart the movement (see 2.1).

2.3. Assembly instruction

For delivery the movement is adjusted to the 12.00 o'clock position and locked with a Lock-Pin from the backside of the movement.

Assemble the movement into your clock, with the battery box looking downwards (to 6 o'clock).

- **hands assembly:**

alarm hand adjust exactly to 12.00 o'

hour hand adjust exactly to 12.00 o'clock pos.

min. hand adjust exactly to 12.00 o'clock pos.

sec. hand adjust exactly to 12.00 o'clock pos.

Be careful: don't turn the hands after they are pressed on their shafts!!

- Remove the **Lock-pin** on the backside of the movement

- Put in the **battery** (position of battery always horizontally !)

- Use only LR6, **ALKALINE** batteries (size AA). **Check correct polarity!**

Don't use rechargeable batteries!

- The hands will run to 4.00 o'clock position and stop.

- **Now the movement tries to receive**

If reception is possible and not disturbed, the movement will show the correct time after about 4 minutes.

2.4. Adjusting of Hands

If the adjusting of the hands was changed after the assembly or the lock pin was already removed before Pt. 2.3 was done, make a shortage (see Pt. 2.2 and Dwg. No. 583 149) to the two pins on the backside of the movement. Then it will run from any position to 12 o'clock. Then go on with Pt. 2.3 for hands assembly.

TIP: This function can also be used for checking the correct position of the hands.

2.5. Checking of hands position in normal run (automatically)

The movement automatically checks it's hands position daily between 15:00 and 16:00. If hands position if not equal with internal time, the hands are first driven (quick run) to one of the initial positions (4:00, 8:00, 12:00) and then adjusted again to correct time.

2.6. Summer-/ winter time change

This is done fully automatic, no assistance of the user necessary

2.7. Alarmfunctions

2.7.1. Alarm On/Off

This function is controlled by the **alarm on/off** switch.

2.7.2. Setting of alarm time

This setting is manually by alarm knob from the backside and displayed on the dial by the alarm hand

2.7.3. Alarm

Alarm is active, when the hour hand has reached the position of the alarm hand. In this case also the light is switched on for 5 sec. The alarm has a three step crescendo and is on (if not interrupted) for about 2 minutes.

2.7.4. Snooze

If the Snooze switch is pressed during alarm is on, the sound will stop immediately. Light is on for about 5 seconds. After about 5 minutes the alarm will return automatically and so on, until it's stopped.

2.8. Serial Data-Out

This port can be used for connecting external units, like. digital displays.

Available information:

- Actual year
- Actual month
- Actual day
- Actual day of the week
- Actual hour [12h]
- Actual AM/PM
- Actual minute
- Actual second

The transmission always happens on the beginning of every hour, at

HH:00.00,500 and takes 44 ms.

Additional transmissions will happen after „**first receive**“, „**forced receive**“ und „**auto receive**“ and after any correction of the hands was necessary.


2.8.1. Format of data

Nr.	Description	Format	Numbers	Explanation
1	daylow	BCD	00 - 31	Lower byte of actual day
2	dayhigh			High byte of actual day
3	dayofweek	HEX	1 - 7	Day of the week, 1 = monday
4	month	HEX	1 - 12	Actual month, 1 = January
5	yearlow	HEX	00 - 63	Actual year, 14H = xx20
6	yearhigh			
7	minutelow	BCD	0 - 9	Actual minute, 0 - 9
8	minutehigh		0 - 5	Actual minute, 10 -50, 0xxx = AM, 1xxx = PM
9	hour	HEX	0 - 11	Actual hour
10	secondlow	BCD	0 - 9	Actual second, 0 - 9
11	secondhigh		0 - 5	Actual second, 10 -50

2.8.2. Transmission, Clock

The transmission is serial, synchronized to a clock-frequency of 1 kHz. The clock frequency is also available on the port. (see connection diagram)

Timing diagram:



Beispiel: 25. Nov. Mittwoch
 Example: Nov. 25th Wednesday

3. Conditions

3.1. General

The movement is built only for indoor usage together with a single 1,5V AA-type alkaline battery.

Working temperature range is -5 to + 55 °C with a max. humidity of 95%.

3.2. Technical Data

Technical Data for RC movements 702 4xx DCF 77,5 kHz	
Receiving frequency	77,500 kHz
Size	see Dig 583149 (attachment)
Min. space (∅) req. for assembly	80 mm
Weight	56g (without battery)
Battery type	AA / LR6 (Alkaline)
Voltage	1,25 - 1,7 V
Current consumption (average)	180 µA
Battery life	1 year
Working temperature	-5 °C - +55 °C
Storage temperature (without function)	-20 °C - +70 °C
Receiving time (first receive)	3 min. - ∞
Receiving time (autom. receive)	3 - 10 min
Adjusting time (excl. receive)	max. 3min 10 sec.
Autom. summer- winter time change	max. 2min 55 sec.
Noise (normal run, DIN 8325)	32 db(A)
Antenna	internal ferrite bar
Automatic receive	12x / day
max. current	9 mA
Sensitivity (77.5kHz)	<100 µV/m **
Alarm sound volume (2048 Hz)	> 80 dB(A) ***
Snooze time	approx. 5 min
max. time error (quartz, DIN 8325)	± 0,5 s/d
Data- / Clock Output	I_{max} for UH = 0,8 Ubatt - 1,2 mA
	I_{max} for UL = 0,2 Ubatt 2,5 mA

All dates for $t = 25^{\circ}\text{C}$ and $U_{batt} = 1.35\text{ V}$ (if not other specified)


** the final sensitivity of the clock depends on the clock case construction, it can only be measured together with the final clock.

*** The max. alarm volume is reached in 3 steps (Crescendo)

3.3. Mechanical Data

Detail		Normal (7004XX)		
max. pressure for setting the hands		25N (h/min) , 10N (sec)		
Max. contact pressure of alarm spring		50 –100 Nm		
Torques:				
Sekond	$U_b = 1,35\text{V}$	50 µNm		
Minute	$U_b = 1,35\text{V}$	300 µNm		
Dial ∅		Up to 250mm		
		sec	min	hr
Specification of hands acc. to dwg. Nr. 582 418	length (max) [mm]	90	120	90
	weight (max) [g]	1	1	1,5
	excenter (max) [Ncm]	0,005	0,03	0,03

3.4. Connection Diagram



4. Documentation

The documentation for electronic-unit and drawings is setup by **U.T.S.** and contains:

- This product specification
- Drawing **U.T.S.** Dwg.No. 583 252

5. Using periode

No time fixed

6. Marking

No marking fixed

7. Service

7.1. Frequently asked questions and their answers

No	Question / Problem	Answer / Help
1	This movement cannot receive, but other movements have reception inside same room	<ul style="list-style-type: none"> - check battery (voltage, + -) - is there any influence (distance >1m) of TV-sets, monitors, telephone-sets a. so.? Stop this or enlarge the distance and restart the movement. - check all connections (acc. diagram) - clock housing must not be full metal and closed! <p><u>Hint:</u> The more metal the worse the reception!</p>
2	Movement runs permanently, do not stop (more than 4min)	<ul style="list-style-type: none"> - check battery (voltage, + -) - use hands setting function (see 2.2) , the movement should now run to 12:00 position. If not, please send it back to your dealer.
3	Movement stops on 4:00, 8:00 or 12:00 for ever (> 10min)	<ul style="list-style-type: none"> - see No. 1 - movement was accidentally set to quartz mode, please restart. - hands setting help function is still active, remove the bridge and restart (see 2.2)
4	Movement receives, but shows wrong time	<ul style="list-style-type: none"> - short cut the hands setting pins, check the 12:00 – position, adjust hands if necessary. Warning!! Don't turn hands on their axles, remove and set them new. - if time difference is <u>exactly</u> 4h, check the battery
5	Battery was removed and put in again, but the movement does not restart.	<ul style="list-style-type: none"> - after remove the battery please wait about 1 min. or short cut the battery connector. Then put in the battery again. - check the lock-pin, is it really removed?
6	How to set the hands exact after remove.	<ul style="list-style-type: none"> - see Pt. „2.3 Assembly instruction“ in this document
7	No or incorrect Summer-Wintertime change	<ul style="list-style-type: none"> - see Pt.1 of this page. - check reception (forced receive)
8	Battery-type	the use of Alkaline batteries is recommended for proper function

8. Attachments

- Attachment 1

Drawing **U.T.S.** Dwg.No. 583 252